

# SLT-MT SERIES

(친환경 조색용 실리콘 시리즈)

# 306

## 특징

- 실리콘 투명(Base)에 조색용 색소잉크(TONER)를 혼합해 사용하는 제품으로, 사용자가 실리콘 투명의 종류에 따라 용도에 맞는 기능성과 특수성을 살릴 수 있는 섬유인쇄용 실리콘 잉크입니다.
- 다양한 칼라의 잉크를 구비할 필요가 없어 재고의 부담이 적습니다.
- 단점으로는 사용자의 탁월한 조색능력과 소요량 판단이 중요하지만, 당사에서는 Color Formula Guide를 제공함으로써 PANTON® 칼라를 구현할 수 있게 준비했습니다..
- 내열성과 내용제성이 우수하여 드라이 크리닝 및 다리미질도 무난합니다.
- 다양한 칼라 구성으로 원하는 칼라를 손쉽게 구현 할 수 있습니다.
- 직접 인쇄, 전사 인쇄 등 다양한 용도로 사용 가능합니다.

## 적용

- 투명(BASE)에 조색용 색소잉크(TONER/ SLT-MT Color)의 혼합비율은 85:15를 추천하며, 농색과 백색 원단에 따라 색소잉크의 사용량을 조절할 필요가 있습니다.
- 표면의 무광택을 원할 시에는 SL-SILITHANE BASE(#3500)를 추천하며, 광택을 원할 시에는 SL-3000 BASE(#3000) 사용을 권장합니다.
- 다색 인쇄 및 수회 인쇄 시 중간건조(Flash Cure)가 필요한 때에는 200°C 이상에서 5~10초 정도가 적당합니다. 단, 인쇄두께 및 기타 작업조건에 따라 미 건조 시 반복 열처리하기 바랍니다.

## 경화(건조)

- 조색용 색소잉크(TONER)는 단독으로 경화되지 않으며 투명과 혼합 시에만 경화됩니다. 투명과 혼합 후 배합비율은 100(주제) : 4(경화제)이며, 160°C 1분에 경화됩니다.
- 가사시간은 경화제 혼합 후 주변온도가 25°C 일 때 6시간 정도입니다.
- 경화제 혼합량이 많아지면 인쇄물의 경화속도(시간 & 온도)를 단축할 수 있지만, 가사시간이 짧아져 작업을 어렵게 할 수도 있습니다.
- 경화제 과량 혼합, 사용기간 경과 및 주변환경(온도 상승)으로 인해 가사시간이 짧아질 경우 실리콘 가사지연제를 1~2% 혼합 시 가사시간을 늘릴 수 있습니다.
- 주변 온도가 25°C 이상이고, 경화제를 5% 이상 혼합하면 24시간 후에 자연경화도 가능합니다.

## 특이사항

- 제조일로부터 6개월 이내에 사용토록 하며, 6개월이 경과된 제품은 경화성능 및 접착력 등을 확인한 후 사용하기 바랍니다.
- 실리콘 투명(BASE)에 적정혼합비율을 넘어선 다량의 색소잉크(TONER)를 혼합 시 물성하락의 원인이 될 수 있습니다.
- '인'이나 '황 화합물'이 접촉되었거나 함유된 부분, 고무패드와 접촉된 원단, Jean(청바지) 원단 등에서는 경화장애가 발생할 수 있습니다.
- 충분히 건조가 되지 않은 잉크는 원단과의 접착력이 불완전 할 수 있으므로, 충분한 열처리를 통해 원단과의 접착력 및 내마모성을 향상시키기 바랍니다.
- 실리콘 잉크는 어느 정도의 염료이행 차단효과가 있지만 본 작업 전 반드시 원단의 염료이행성(Migration) 및 기타 문제점을 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.
- 제품 정보에 게시되지 않은 제품 및 물질 혼합 시 당사 상담 후 사용하시기를 추천합니다.

## 친환경관련

- CPSIA(Pb, Phthalates)를 준수합니다.
- Eco-passport, adidas A-01, NIKE RSL 기준을 충족합니다.
- 본 제품에 규제대상물질이 함유되어 있진 않지만, 생산품에 대한 전량 검사는 하지 않습니다. 고객께서는 사용목적에 의거하여 시험 인쇄 및 각종 규제 대상 물질들에 대하여 표본 검사 후 사용할 것을 권장합니다.

## 색상

	3300	투 명
	3311	오렌지
	3313	홍적색
	3315	마젠타
	3321	황 색
	3330	특녹색
	3340	원청색
	3345	군청색
	3350	흑 색
	3360	백 색
	3370	바이오텍
	3412	형광적색
	3413	형광핑크
	3415	형광마젠타
	3416	형광보라
	3420	형광황색
	3140	형광청색

## 사용방법

- 용도: 면, 면과의 합성물, 폴리에스테르, 나일론.
- 망사: 50-150 목.
- 경화: 100(주제) : 4(경화제), 160°C, 60초이상.
- 용기의 세척: 유기용제.

## 포장 및 관리

- 포장: 1kg, 4kg, 20kg.
- 보관: 직사광선은 피하며, 서늘한 곳에 보관 (5~25°C).